Canon Image RUNNER 25xx Serisi Cihazlar da Fotokopi Nasıl Çekilir ?

Kopyalanacak evrağı cam'a ya da Adf'ye resimdeki gibi yerleştiriniz .

1-)Kopya tuşu ile fotokopi ekranı gelir.

2-)Önlü-Arkalı seçim yapabilirsiniz.

3-)Kopya adet girişi yapabilirsiniz.

4-)Start tuşu ile fotokopimizi çekmiş oluruz.

Canon Image RUNNER 25xx Serisi Cihazlar da Tarama Nasıl Yapılır ?

Kopyalanacak evrağı cam'a ya da Adf'ye resimdeki gibi yerleştiriniz .

1-)Gönder Tuşu ile Tarama ekranı gelir.

2-)Adres Defteri (Gönderim yapacağınız E-Mail adresi yada Klasör Seçeneği)





3-) E-Mail ya da Dosya seçimini yapıyoruz.

4-) Start Tuşu ile tarama yapmış oluyoruz.